

## **RECOMENDACIONES Y RECORDATORIOS IMPORTANTES**

NO dejar manipular el equipo por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin suficiente experiencia o conocimiento.

NO funciona el equipo si no hay corriente eléctrica.

NO enchufar el equipo con alargues o derivaciones en forma permanente.

NO utilizar el cable de alimentación si está en mal estado ni dejar que este toque el equipo.

NO tapar el equipo durante su funcionamiento.

NO apoyar ningún tipo de objeto sobre el equipo durante su funcionamiento

NO abrir la puerta del equipo durante su funcionamiento.

NO tocar el vidrio del equipo durante su funcionamiento (riesgo por alta temperatura).

NO obstruir la entrada ni salida de aire.

NO obstruir la salida de humos.

NO colocar objetos inflamables a distancia menores de 1mt. del frente del equipo ni a distancias menores de 20cm en los laterales.

NO desarmar el equipo ni realizar ninguna modificación.

NO usar pellets de madera de mala calidad o en mal estado.

NO usar otro tipo de combustible que no sea el pellet de madera.

NO permita que el equipo entre en contacto con el agua o cualquier otro líquido.

NO limpiar el equipo mientras esté en funcionamiento.

NO introducir ningún objeto dentro del equipo.

NO desarmar ni cuelgue ningún objeto de la chimenea.